

KuKirin S1 Max

NÁVOD NA POUŽITIE




 www.kukirin.net

 service@kukirin.net


 www.najkolobezky.sk

www.kukirin.net


KuKirin S1 Max




⚠ Obrázok /Figura/Bilder/Figura/Figura/Rysunek 1



⚠ Obrázok /Figura/Bilder/Figura/Figura/Rysunek 2




⚠ Obrázok /Figura/Bilder/Figura/Figura/Rysunek 3



⚠ Obrázok /Figura/Bilder/Figura/Figura/Rysunek 4



⚠ Obrázok /Figura/Bilder/Figura/Figura/Rysunek 5




⚠ Obrázok /Figura/Bilder/Figura/Figura/Rysunek 6



⚠ Obrázok /Figura/Bilder/Figura/Figura/Rysunek 7




⚠ Obrázok /Figura/Bilder/Figura/Figura/Rysunek 8




! Obrázok /Figura/Bilder/Figura/Figura/Rysunek 9




! Obrázok /Figura/Bilder/Figura/Figura/Rysunek 10




✗ Obrázok /Figura/Bilder/Figura/Figura/Rysunek 15




✗ Obrázok /Figura/Bilder/Figura/Figura/Rysunek 16




! Obrázok /Figura/Bilder/Figura/Figura/Rysunek 11




! Obrázok /Figura/Bilder/Figura/Figura/Rysunek 12




✗ Obrázok /Obrázok/Illustrácia/Figura/Figura/Rysunek 17




✗ Obrázok /Obrázok/Illustrácia/Figura/Figura/Rysunek 18




✗ Obrázok /Figura/Bilder/Figura/Figura/Rysunek 13



✗ Obrázok /Figura/Bilder/Figura/Figura/Rysunek 14



✗ Obrázok /Obrázok/Illustrácia/Figura/Figura/Rysunek 19



✗ Obrázok /Figura/Bilder/Figura/Figura/Rysunek 20

1. UPOZORNENIE

! Táto kolobežka aj všetky jej komponenty spĺňajú všetky európske bezpečnostné zákony a predpisy. Napriek tomu vám odporúčame, aby ste prijali ochranné opatrenia a jazdili na nej zodpovedne. Spoločnosť KuKirin nezodpovedá za žiadne problémy spôsobené nesprávnym používaním samotného produktu alebo nedodržaním dopravných predpisov a pokynov uvedených v tomto dokumente.

! Je veľmi dôležité, aby ste dôkladne pochopili svoju novú elektrickú kolobežku, aby ste si počas jazdy mohli vychutnať čo najlepší výkon, pohodlie, pôžitok a bezpečnosť. Aby ste sa s touto novou kolobežkou oboznámili a spoznali ju správne, mali by ste si najprv prečítať tento návod. Odporúčaný minimálny vek jazdcov by mal byť

16 rokov; deti vo veku od 0 do 16 rokov nie sú na túto kolobežku vhodné a deti staršie ako 16 rokov by mali na tejto kolobežke jazdiť pod neustálym dohľadom. Maximálna hmotnosť jazdca: 100 kg; minimálna a maximálna výška jazdca: od 120 cm do 185 cm.

! Pre jazdcov je veľmi dôležité, aby prvýkrát jazdili na tejto kolobežke bezpečne a ovládateľne, pretože čím vyššia je rýchlosť, tým dlhšia bude brzdná dráha. Predvídajte trajektóriu a rýchlosť jazdy a zároveň dodržiavajte pravidlá cestnej premávky, pravidlá chodníkov a najzákladnejšie pravidlá a za každých okolností dávajte pozor na seba a ostatných. Napríklad sa počas jazdy na tejto kolobežke držte ďalej od vozidiel, prekážok a iných cyklistov.

Žiaden jazdec nesmie vchádzať na diaľnice, diaľnice ani verejné komunikácie, cúvať na kolobežkách ani jazdiť v daždi. Pri stretnutí s podmačkanými cestami spomaľte a obíďte ich. Vyhnajte sa oblastiam s hustou premávkou a prechádzajte cez priechody pre chodcov pešo. Pri jazde na kolobežke v noci venujte mimoriadnu pozornosť svojej bezpečnosti. Pri priblížení sa k chodcom alebo cyklistom, ktorí vás nevidia ani nepočujú, informujte ich o svojej prítomnosti, aby ste ich nevystrašili alebo neprekvapili.

! Kolobežka patrí medzi vozidlá s určitým rizikom. V záujme vašej vlastnej bezpečnosti, prosím, vážne zvážte svoj zdravotný stav a fyzický stav, aby ste zistili, či existujú nejaké fyzické alebo zdravotné ťažkosti, ktoré by mohli predstavovať riziko pre vašu osobnú bezpečnosť alebo vám brániť v správnej jazde na elektrickej kolobežke. Nejazdite na elektrickej kolobežke po požití alkoholu, drog alebo liekov, ktoré nie sú vhodné na jazdu na elektrickej kolobežke. Nejazdite na elektrickej kolobežke v nebezpečných priestoroch s horľavými alebo výbušnými látkami, kvapalinami alebo nečistotami. Počas jazdy na elektrickej kolobežke nepoužívajte mobilný telefón ani slúchadlá. Akékoľvek zaťaženie riadičiek ohrozi stabilitu kolobežky. Je potrebné, aby ste poznali pravidlá cestnej premávky týkajúce sa jazdy na elektrickej kolobežke na miestnych verejných komunikáciách a musíte tieto pravidlá dodržiavať pri každej jazde.


! Táto elektrická kolobežka nemá pri dodaní žiadne základné povinné vybavenie, hoci sa to môže v jednotlivých regiónoch líšiť.

Preto, ak plánujete jazdiť na tejto elektrickej kolobežke na verejných komunikáciách, musíte si ju vybaviť základným povinným vybavením v súlade s príslušnými zákonmi a predpismi.

Tento produkt je určený len na osobné použitie. Nepoužívajte ho na žiadne komerčné ani iné účely.

Prosím, dobre si uschovajte tento návod pre prípad potreby.

Všetky obrázky a obrázky v tomto dokumente slúžia len na ilustráciu. Podrobnosti nájdete pri originálnom produkte.



Pri jazde na kolobežke noste vždy ochranné vybavenie, ako je prilba, chrániče kolien, lakt'ov, zápästí atď., aby ste znížili riziko zranenia.

2. PREDBEŽNÉ POKYNY



Pred jazdou na tejto elektrickej kolobežke skontrolujte tlak v pneumatikách; riadičlá by mali byť správne a bezpečne namontované. Uistite sa, že batéria je úplne nabitá. Ak sa počas jazdy kapacita batérie vybije, jazdite s elektrickou kolobežkou pomaly a plynulo. Nabite svoju elektrickú kolobežku čo najskôr.



Pred každým nabíjaním skontrolujte nabíjačku, kábel a zástrčku. Nepoužívajte nabíjačku, ak je poškodená. Brzdná dráha na mokrej vozovke je zvyčajne dlhšia ako na suchej vozovke. V dôsledku toho musia jazdci brzdiť čo najskôr, aby bezpečnejšie zastavili.



Prechádzajte cez chránené chodníky pešo. Vyhnajte sa a odstraňujte všetky ostré hrany vznikajúce pri jazde. Snažte sa vyhnúť jazde na tejto elektrickej kolobežke v daždivý, búrlivý alebo zasnežený deň. Vlhké alebo zaplavené elektrické moduly (riadiaca jednotka, motor a batéria) môžu byť nenávratne poškodené a dokonca môžu viesť k výbuchu batérie. Tento produkt môže naraz používať iba jeden dospelý. Neberte so sebou žiadneho ďalšieho spolujazdca. Ak sa necítite pohodlne...



Ak ste pod vplyvom alkoholu alebo liekov alebo ste v takom stave, nejazdite na tejto elektrickej kolobežke.

Prosím, nevykonávajte žiadne akrobatické vystúpenia na tejto elektrickej kolobežke, pretože nie je na to určená. Neupravujte ani nepretvárajte túto elektrickú kolobežku vrátane jej riadiacej rúry, puzdra, tyče, skladacieho mechanizmu, zadnej brzdy atď. Toto vozidlo nie je hračka. Rovnako ako akékoľvek iné vozidlo, aj táto kolobežka je vystavená pravdepodobnosti pádu, zrážky alebo iným nebezpečným okolnostiam. Nepožičiavajte svoju elektrickú kolobežku nikomu bez toho, aby ste vedeli, ako na nej správne jazdiť. Ak dovoľíte iným osobám jazdiť na vašej elektrickej kolobežke, budete zodpovední za...




vážby a povinnosti, aby sa uistili: Všetci títo jazdci pochopili všetky jeho varovania, preventívne opatrenia, pokyny a bezpečnostné opatrenia; sú schopní obsluhovať tento produkt bezpečným a zodpovedným spôsobom; dokážu chrániť seba a ostatných pred ujmom.

Túto elektrickú kolobežku uchovávajte mimo dosahu horľavých materiálov a otvoreného ohňa. Nejazdite na elektrickej kolobežke v daždivom dni.


3. Zoznam



1. Používateľská príručka*1



2. Sada náradia a príslušenstvo k skrutkám






3. Nabíjačka*1



Prosím, skontrolujte ich v prípade akejkoľvek straty alebo poškodenia. Ak áno, bezodkladne nás kontaktujte.


4. Schematické diagramy

Poznámka: Hluk vozidla je nižší ako 70 dB.






5. Návod na montáž a obsluhu

Vybalenie a montáž




Skladanie a rozkladanie






1. Posuňte bezpečnostnú pracku, aby ste otvorili sklapač mechanizmus



2. Zložte tyč riadenia a vložte háčik do otvoru na zadnom blatníku

Doprava a parkovanie





1. Zdvihnite kolobežku jednou alebo oboma rukami.




2. Po jazde na kolobežke uvoľnite stojan a zaparkujte ju na správnom mieste.

6. Displej a funkcie



Ikony	Mená	Významy
	Indikátor svetlometov	Ikona sa rozsvieti a signalizuje, že svetlomet je zapnutý.
	Rýchlosť	Panel zobrazuje aktuálnu rýchlosť kolobežky.
	Indikátor brzdy	Ikona sa rozsvieti, čo znamená, že brzda je aktivovaná.
	Režim	Panel zobrazuje aktuálny prevodový stupeň rýchlosti kolobežky.

7. Nabíjanie



Dôležité tipy: Indikátor nabíjačky svieti počas nabíjania na červeno a po úplnom nabití sa rozsvieti na zeleno. Pred prvým použitím nabite batériu na maximálnu kapacitu. Odporúča sa batériu nabiť po každom použití a pred vybitím. Príliš nízke napätie môže skrátiť životnosť batérie.

Dôležité pokyny: Na nabíjanie tejto kolobežky používajte iba originálnu nabíjačku od spoločnosti KuKirin, a nie inú. Kolobežka musí byť počas nabíjania vypnutá. Zapojte nabíjačku do zásuvky s napätím 100 V až 240 V, aby sa batéria nabíjala pri izbovej teplote od 0 °C až 35 °C.

Batériu nespáľujte ani nevystavujte vysokým teplotám, pretože môže explodovať. Nenabíjajte kolobežku cez nabíjací port, nabíjačku ani sieťovú zásuvku vo vlhkom prostredí. Ak sa batéria poškodí alebo príde do kontaktu s vodou, nenabíjajte ju ani ju ďalej nepoužívajte. Batéria v extrémnych podmienkach môže vytekať. Ak sa uniknutá kvapalina dostane do kontaktu s pokožkou, ihneď ju vypláchnite mydlovou vodou; ak sa uniknutá kvapalina dostane do očí, ihneď ich vyplachujte čistou vodou aspoň po dobu 10 minút a súčasne vyhľadajte lekársku pomoc.

Nabíjačku v žiadnom prípade znovu neinštalujte. Chráňte batériu pred malými kovovými predmetmi, ako sú sponky na papier, mince, kľúče, klince alebo skrutky. Zabráňte náhodnému prehltnutiu batériových článkov. Ak dôjde k ich prehltnutiu, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

Batéria musí byť vložená na správnom mieste. Ak je kolobežka dlhší čas v nečinnosti, batéria by sa mala byť vždy nabitá! Keď sa kolobežka nenabíja, utiahnite gumenú zátku v nabíjacom porte.

Nezapínajte kolobežku na nabíjačke!

8. Bezpečnostné opatrenia pri jazde

POZOR: Neprekračujte maximálnu nosnosť kolobežky (pozrite si technické špecifikácie). Požiadavka na obuv: Jazdci musia pri jazde na tejto elektrickej kolobežke vždy nosiť obuv.

Jazda: Potom stlačte a podržte tlačidlo napájania tri sekundy, aby ste naštartovali elektrickú kolobežku. Postavte sa na jej opierku s jednou nohou vpred a druhou nohou na zemi. Jemne zatlačte elektrickú kolobežku dopredu a potom stlačte plyn, aby ste zrýchlili. Spomalte alebo zastavte elektrickú kolobežku brzdovou páčkou.

Metóda brzdenia: Jemne stlačte brzdovú páčku, aby ste postupne spomalili elektrickú kolobežku a predišli náhlemu brzdeniu. Začnite brzdiť vopred, pretože brzdná dráha sa v mokrom a klzkom počasí predlži. Kombinujte brzdenie a spomaľovanie, aby ste ovládali rýchlosť elektrickej kolobežky a zaistili bezpečnú jazdu.

Vyhňte sa prekážkam: V mestskej premávke sa vyhýbajte skákaníu cez mnohé prekážky, ako sú obrubníky alebo schody. Vopred posúďte a upravte trajektóriu a rýchlosť pohybu podľa tvaru, výšky alebo stupňa klzkosti prekážky a pri prechádzaní cez prekážku dodržiavajte určitý odstup od chodcov. Keď sa prekážka stane nebezpečnou kvôli svojmu tvaru, výške alebo klzkosti, odporúča sa jazdcem vystúpiť a obísť ju na elektrickej kolobežke.

Parkovanie: Stlačte brzdovú páčku, aby ste postupne spomalili a zastavili vozidlo, potom stabilizujte vozidlo a uvoľnite stojan. Po použití elektrickej kolobežky vypnite napájanie.

9. Potenciálne predchádzanie

Noste prilbu a ochranné vybavenie, aby ste sa vyhli nebezpečenstvu.

Pred jazdou na elektrickej kolobežke sa uistite, že všetky funkcie displeja na palubnej doske fungujú správne. (Pozri obrázok 2 na strane 01.)

Pri tlačení elektrickej kolobežky dopredu používajte plyn opatrne, aby ste ho nestlačili úplne nadol. (Pozri obrázok 3 na strane 01.)

Počas rozjazdu a zastavovania udržiavajte elektrickú kolobežku v dobrej rovnováhe a venujte pozornosť bezpečnosti pri rozjazde aj zastavení. (Pozri obrázok 4 na strane 01.) Počas jazdy udržiavajte

rovnováhu, držte sa riadidiel a plynulo zrýchľujte. (Pozri obrázok 5 na strane 01.)

- ⚠ Riadidlá otáčajte pomaly a pri zatáčaní nakláňajte ich ťažisko, aby ste predišli prudkému zatočeniu. (Pozri obrázok 6 na strane 01.)
- ⚠ Jazda na elektrickej kolobežke sa neodporúča v daždivom dni alebo pri záplavách. (Pozri obrázok 7 na strane 01.)
- ⚠ Vyhňte sa prekročeniu rýchlosti na spomaľovacích prahoch a iných hrboľatých cestách. Spomaľte a mierne pokrčte kolená, aby ste sa lepšie prispôbili zložitým podmienkam na ceste. (Pozri obrázok 8 na strane 01.)
- ⚠ Pri prechádzaní dverami dávajte pozor, aby ste si neudreli hlavu alebo aby ste nenarazili do vysokého predmetu. (Pozri obrázok 9 na strane 02.)
- ⚠ Pri jazde z kopca si, prosím, kontrolujte rýchlosť.
- ⚠ Zabráňte kontaktu pneumatík s väčšími prekážkami.
- ⚠ Neprenášajte ťažké bremená na riadidlách, pretože to môže ohroziť bezpečnosť jazdy. (strana 02.)

10. Zákaz nebezpečného správania

- ✗ Počas jazdy dodržiavajte miestne zákony a nariadenia.
- ✗ Počas jazdy na tejto elektrickej kolobežke nepoužívajte elektronické zariadenia, aby ste predišli rozptýleniu. (Pozri obrázok 14 na strane 02.)
- ✗ Nejazdite na tejto elektrickej kolobežke iba jednou rukou alebo nohou. (Pozri obrázok 15 na strane 03.)
- ✗ Žiaden jazdec nikdy nebude jazdiť na tejto elektrickej kolobežke bez toho, aby sa držal riadidiel.
- ✗ Táto elektrická kolobežka sa nesmie nabíjať v interiéri. Dbajte na bezpečnosť pri nabíjaní. (Pozri obrázok 17 na strane 03.)
- ✗ Táto elektrická kolobežka je určená len pre jednu osobu. Nezdvíhajte na nej spolujazdca ani dieťa. (Pozri obrázok 18 na strane 03.)
- ✗ Nejazdite na tejto elektrickej kolobežke hore ani dole po schodoch a nepokúšajte sa preskakovať vysoké prekážky. (Pozri obrázok 19 na strane 03.)
- ✗ Nedotýkajte sa kotúčovej brzdy holými rukami ihneď po jazde, aby ste sa nepopálili. (Pozri obrázok 20 na strane 03.)

Zoznam parametrov

Názov produktu	KuKirin S1 Max	
Rozmer	Zložený rozmer	1082 * 500 * 460 mm
	Rozložený rozmer	1082*500*1100 mm
Parametre	Maximálna rýchlosť	≤ 25 km/h
	Dojazd pri strednej rýchlosti	≤ 39 km
	Maximálny sklon	≤ 15°
	Tlmič nárazov	Pružinový tlmič nárazov
	Vodotesný stupeň	IP54
	Brzda	Elektronická brzda + pomocná brzda
	Obsah zobrazenia	Rýchlosť, počet najazdených kilometrov, kapacita batérie, svetlomet atď.
	Svetlo lampy	LED dióda
Motor	Materiály rámu	Železný
	Napätie	rám 36V
	Menovitý výkon	350 W
	Špičkový výkon	500 W
	Vstupné napätie	100~240V/50~60Hz
Údaje o batérii	Napätie / kapacita	36V/10,4Ah
	Trvanie nabíjania	Nabíjačka 42V/1,5A, nabíjanie trvá približne 8 hodín.
Hmotnosť	Maximálne zaťaženie	100 kg
	Čistá hmotnosť	Približne 16 kg
Pneumatika	Typ	Pneumatiky s plným voštinovým vzorom
	Palec	8 palcov

12. Údržba a opravy

Čistenie elektrických kolobežiek:

Hlavný rám čistite mäkkou a vlhkou handričkou. V prípade odolných škvŕn naneste zubnú pastu, opakovane ich vydrhnite zubnou kefkou a utrite mäkkou a vlhkou handričkou.

! Nečistite svoju elektrickú kolobežku alkoholom, benzínom, petrolejom ani inými korozívnymi alebo prchavými rozpúšťadlami, pretože by mohli poškodiť jej vonkajšiu a vnútornú konštrukciu. Striekanie tlakovou vodou alebo hadicou je prísne zakázané. Pred čistením sa uistite, že je elektrická kolobežka vypnutá, nenabíjaná a jej nabíjací port je pevne uzavretý. V opačnom prípade môže proces čistenia poškodiť jej elektronické prvky alebo spôsobiť vniknutie vody do batérie.

! **UPOZORNENIE!** Ak je tento výrobok poškodený, prestaňte ho používať. Táto elektrická kolobežka bude počas používania vystavená vysokému namáhaniu a bežnému oderu, preto je potrebné príslušné komponenty včas opraviť podľa návodu na obsluhu. Opotrebované alebo poškodené komponenty alebo komponenty po uplynutí životnosti je potrebné včas vymeniť, aby sa predišlo rizikám pri jazde.

Denná údržba:

Uistite sa, že obe brzdy fungujú správne. Skontrolujte utiahnutie všetkých skrutiek a matic. Povrch elektrickej kolobežky utrite čistou handričkou, aby ste zabránili vniknutiu vody do elektronických súčiastok.

Údržba batérie:

Pri nabíjaní tejto elektrickej kolobežky alebo jej ponechaní v nečinnosti ju vypnite a zabráňte jej úplnému vybitiu. Ak necháte túto elektrickú kolobežku dlhodobo v nečinnosti, uskladnite ju na bezpečnom mieste. Udržujte kapacitu batérie vyššiu ako

Nabite ju aspoň na 50 % a nabíjajte ju aspoň každé 3 mesiace. Nepoužívajte a neskladujte batériu pri extrémnych teplotách.

Nabíjajte túto elektrickú kolobežku pomocou originálnej nabíjačky a vyhnite sa poškodeniu batérie alebo riziku požiaru.

Pravidelná generálna oprava:

Rám kolobežky, predná vidlica a odpruženie: Pravidelne kontrolujte rám kolobežky, prednú vidlicu a komponenty odpruženia (ak existujú), aby ste sa uistili, že nie sú poškodené.


Mesačná generálna kontrola sa odporúča najmä pri častej jazde. Do skladacieho mechanizmu doplňte malé

množstvo bieleho maziva alebo oleja každých 6 mesiacov.

Skladovanie:


Vozidlo skladujte na rovnom, stabilnom, dobre vetranom a suchom mieste. Nevystavujte túto elektrickú kolobežku priamemu slnečnému žiareniu alebo iným nadmerne vlhkým miestam po dlhú dobu. Udržujte túto elektrickú kolobežku čistú.

UPOZORNENIE! Obal vozidla a rôzne komponenty uložte racionálne a uchovávajte ich mimo dosahu detí, aby ste predišli ich náhodnému prehltnutiu.



Vymeňte rukoväť opierky nôh:

Pri výmene kože pedálov ju jednoducho vymeňte odstránením gumenej podložky na jej povrchu.



Nastavenie roztraseného držiaka:

Najprv skontrolujte, či nie sú skrutky vertikálnej trubice uvoľnené. Ak áno, najskôr posuňte posuvnú sponu, otvorte skladací kľúč a potom pomocou imbusového kľúča nastavte nastavovacie skrutky, aby ste zlepšili trasenie.

Ak sa táto elektrická kolobežka v dôsledku viacerých pádov kýva, tento problém sa dá vyriešiť nastavením vyššie uvedených skrutiek.